

# 连云港办公室橡胶地板生产厂家

生成日期: 2025-10-24

橡胶地板的铺设方案过程: 1、施工铺设: 将橡胶地板提前放置在施工现场以适应现场环境, 铺设地板时确保背部的箭头方向一致, 然后根据地形和设计方案做拼接裁割。2、刮胶和粘贴施工: 把地板按照顺序翻起并清理场地, 刮胶通常使用地面刮胶的方法, 针对使用材料选用适合的胶水和规定的刮齿, 按顺序均匀刮于地面, 视晾干时间适当方可粘贴。粘贴应按顺序轻推轻放, 排出地板底部多余的空气, 使用50公斤铁压辊按顺序辊压, 并及时修整翘角、离缝等现象。3、其它: 地板铺设完成后应立即清理多余胶水, 然后做辅件的施工, 如踢脚线、焊缝等。4、操作方法: 对面积较大区域采用流水作业的方法, 照计划按顺序流水作业, 明确分工和责任, 保证施工质量。5、清洁: 在结尾施工完毕投入使用之前, 清理橡胶地板表面的保护蜡。走在橡胶地板上的感觉是踏实、轻松所以众多的高级场所比如医疗机构就用其作为主要的地板选择。连云港办公室橡胶地板生产厂家

橡胶地板近年来在地板市场异军突起, 非常的火热, 而且适用的范围也非常的普遍, 所以很多的商家及单位在铺设地板的时候都选择橡胶地板, 但是在铺设橡胶地板的时候对于温度有很高的要求。首先、避免低温条件材料变硬、变形。第二、安装及安装后养护期, 应避免剧烈的温差, 比如供暖环境的突然终止供暖、阳光直射地面等。夏季高温日, 空调对地表降温作用非常明显, 尤其忌讳铺装时开足空调, 下班后突然关闭空调。整个粘合剂的养护期, 应当保持与铺装时的温度一致。适合铺装橡胶地板或其他任何弹性地板, 低温条件, 粘合剂以及弹性地材的效能很低, 地板自身太硬, 强行铺装必定产生安装质量问题, 所以大家一定要严格遵守橡胶地板的施工工艺, 以免造成无法挽回的损失。连云港办公室橡胶地板生产厂家橡胶地板, 顾名思义, 是天然橡胶和其他合成橡胶的地板。

塑胶地板和橡胶地板的区别: 塑胶地板是一个很宽泛的词, 本来“塑胶地板”是专指采用聚氨酯(又叫PU)材料生产的地板, 这种地板多适合室外运动场地的铺设、运动场使用。因为有害物释放, 一般不用于室内体育场地使用。橡胶地板的主要成分就是天然橡胶或者是合成橡胶, 橡胶地板的着色比较困难, 因为橡胶地板有很强的吸色性, 所以大部分的橡胶地板花色都比较单一。因为橡胶地板的价格比较贵, 一般用于运动场所, 还有一些档次比较高的场所使用。

分析橡胶地板鼓包常见的原因: 1、晒胶时间问题。不同类别的胶水、不同材质的地板、不同的基层、不同的施工环境, 晾胶时间绝然不同。这时需要有经验丰富的专业的工匠来作出真确的判断。若晾胶时间太短, 地板铺设后马上会产生密密麻麻的小鼓包; 如果晾胶时间过长, 胶水的粘结力降低, 也会产生鼓包现象。2、排气不正确。弹性橡胶地板或其他类塑胶地板粘贴后, 先用软木块横向顺序推压, 将地板底下的空气及时全部排走, 然后用50公斤以上的铁滚先横向再纵向顺序碾压一遍。若地板底下有空气残留, 会阻隔胶水的粘力, 气温变化时, 地板就会鼓包。上海锦饰堂装饰材料有限公司企业价值观: 以人为本, 顾客满意, 沟通合作, 互惠互利。

橡胶地板的施工准备1、基层处理: 禁止在10℃以下的现场温度情况下进行安装。所有的底层地面必须是干燥的, 平整的, 无裂缝的, 构造合理的, 并且是干净的。无灰尘, 涂料, 石蜡, 润滑油, 油脂, 沥青, 腐旧的粘合剂和其他外来杂质。橡胶地板采用无缝拼接, 拼接接缝平直、光滑、粘结牢固, 外观无明显色差。底层地面的湿度情况应低于3%, 湿度高于3%的底层地面不得予以推荐。若出现此类湿度高于3%的情况, 则应依照工业标准进行防水处理工作。5毫米以内的表面不平度可以底涂后用自流平找平。橡胶地板定制周期很短, 多数订单都能满足客户的时间需求。连云港办公室橡胶地板生产厂家

橡胶地板主要原料是原生橡胶，从橡胶树上提炼出来的一种原料，经过高温硫化加工而成。连云港办公室橡胶地板生产厂家

自流平施工：按标准确定自流平的兑水量，德国汉高为6升水，25公斤自流平，优成为6-6.25升水，25公斤自流平，同时检查底油是否涂刷均匀，如有问题及时修补。兑水时先将量水桶中量好的水倒入搅拌桶，再慢慢倒入自流平水泥。将自流平倒入地面，用自流平刮板均匀刮平，同时用放气滚来回赶气以便将自流平内的空气排除。侯干24小时，48小时后进行地面打磨，吸尘后方可铺贴地板。刮胶：（1）先检查自流平是否合格，2米直尺内是否误差小于2mm□大面积出现不合格现象或打磨处理，或重新做自流平，如有小面积损伤，可以用原子灰进行修补。（2）清理地面吸净尘土，开始刮胶，一定要刮得均匀不得有漏刮的地方。连云港办公室橡胶地板生产厂家